

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ Easy Timer

392073

Πριν αρχίσετε

1. Τραβήξτε την πλαστική ταινία από τη μπαταρία (στο πίσω μέρος του χρονομέτρου) για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
2. Ενεργοποιήστε το χρονόμετρο πατώντας “START/STOP”. Η οθόνη (LCD) του χρονομέτρου θα ανάψει και θα προβάλλει “00^m00^s”. Τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα ψηφία αναπαριστούν τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα , αντιστοίχως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη (LCD) είναι αναμμένη και προβάλλει “00^m00^s”.
2. Πατήστε “START/STOP” για να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση (τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα ψηφία θα αναβοσβήνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονομέτρησης).
3. Πατήστε “START/STOP” για να σταματήσετε τη χρονομέτρηση.
4. Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση από το σημείο που σταματήσατε πατώντας “START/STOP”

ή

Μπορείτε να μηδενίσετε τη χρονομέτρηση πατώντας τα κουμπιά “MIN” και “SEC” ταυτόχρονα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη (LCD) είναι αναμμένη και προβάλλει “00^m00^s”.
2. Επιλέξτε την ώρα που θέλετε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, πατώντας “MIN” για να επιλέξετε τα λεπτά και/ή “SEC” για να επιλέξετε τα δευτερόλεπτα. Η μεγαλύτερη (χρονικά) ρύθμιση που μπορείτε να κάνετε για την αντίστροφη μέτρηση είναι: “99^m59^s”.
3. Όταν έχετε επιλέξει το χρόνο που επιθυμείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της αντίστροφης μέτρησης πατώντας “START/STOP” (τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα ψηφία θα αναβοσβήνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης).
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης και στην οθόνη πλέον εμφανίζεται: “00^m00^s” θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο “beep” ο οποίος θα σταματήσει μόνο εάν πατήσετε το κουμπί “START/STOP”.
5. Μπορείτε να μηδενίσετε την αντίστροφη μέτρηση πατώντας τα κουμπιά “MIN” και “SEC” ταυτόχρονα.
6. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης όποια στιγμή επιθυμείτε, πατώντας “START/STOP”, καθώς επίσης και να την συνεχίσετε πατώντας “START/STOP” εκ νέου.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR

EMAIL: WHY@WHY.GR