

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

392043

- Οθόνη**
- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| Ένδειξη Ώρας
(Μέρα: ώρα:λεπτά:δεύτερα) | → | Αρχική Οθόνη |
| Ένδειξη Alarm | → | Πιέστε το κουμπί “Lap/Reset” |
| Ένδειξη Ημερολογίου | → | Πιέστε το κουμπί “Start/Stop” |
- Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση Alarm**
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “Lap/Reset” και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί “Start/Stop” για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το Alarm. Υπάρχει μια ένδειξη του Alarm στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
- Αλλαγή λειτουργίας**
- Πιέστε το κουμπί “Mode” για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις λειτουργίες Αρχική Οθόνη ⇨ Χρονόμετρο ⇨ Ρύθμιση Alarm ⇨ Ρύθμιση Ημερολογίου
- Ρυθμίσεις Χρονομέτρου**
1. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας χρονομέτρου.
 2. Η οθόνη εμφανίζει “0:00:00”.
 3. Πιέστε το κουμπί “Start” για έναρξη χρονομέτρησης.
 - 4a. Πιέστε το κουμπί “Stop” για λήξη χρονομέτρησης, στην οθόνη εμφανίζεται η χρονομέτρησή σας. Πιέστε “Reset” για να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία της χρονομέτρησης ή πιέστε “Start” για να συνεχίσετε την ίδια χρονομέτρηση.
- Η**
- 4β. Πιέστε “Lap” για να δείτε το χρόνο χωρίς να σταματήσετε τη χρονομέτρηση, πιέστε “Lap” ξανά για να συνεχίσετε να βλέπετε τη χρονομέτρηση
- Ρυθμίσεις Alarm**
1. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας Alarm.
 2. Η οθόνη εμφανίζει “0:00 A/P” δηλαδή “ώρα:λεπτά πμ/μμ”.
 3. Το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει, πιέστε “Start/Stop” για ρύθμιση της ώρας και στη συνέχεια πιέστε “Lap/Reset” για ρύθμιση των λεπτών.
 4. Πιέστε “Mode” για να τερματίσετε την ρύθμιση του Alarm.
- Ρυθμίσεις Ημερολογίου**
1. Μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ημερολογίου.
 2. Η οθόνη εμφανίζει “XX:XX:XX” δηλαδή “ώρα:λεπτά:δεύτερα”.
 3. Πιέστε “Start/Stop” για να μετακινήστε ανάμεσα στα XX που αναβοσβήνουν.
 4. Πιέστε “Lap/Set” για να ρυθμίσετε τα “δεύτερα:λεπτά:ώρα:ημερομηνία:μήνα”.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR

EMAIL: WHY@WHY.GR